

Enklere, raskere og bedre vakuumering

Vakuummeteret bør ikke monteres rett ved vakuumpumpen. Det kan gi falsk lav avlesning og risiko for oljedamp på sensoren. Vakuummeter bør alltid monteres og demonteres når vakuumpumpen går for å unngå olje på sensor.

Bruk heller dette verktøyet:

1. Monter verktøyet på serviceventilen.
2. Før akselen inn i inngrep på nålen, trykk lett til du kjenner et «klikk».
3. Skru ut nålen og trekk akselen ut. Steng kranen, ta ut akselen med nålen og legg den til side.
4. Koble vakuumslangen i enden og vakuummeteret på toppen.
5. Vakuumer til f.eks. 100 microns, steng kranen mot vakuumpumpen og ta en drop test.
6. Når drop testen er godkjent, monterer du nål og aksel igjen:
 - Steng kranen mot vakuummeteret
 - Åpne mot nål/aksel
 - Skyv inn og skru inn nålen.

Slik vakuumerer du kun gjennom verktøyet, vakuummeteret og slangen – raskt og effektivt.



Deretter kan du koble på manometer og vakuumere slangene for trykkmålinger.

Tips: Skal du kun lese trykk, finnes det et annet praktisk [verktøy](#) du kan montere direkte på serviceventilen med en [kranåpner](#).